

KEZELÉSI ES KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

INFACO AT1000 kézi elektromos kötöző

GYÁRTÓ: INFACO SAS. FRANCIAORSZAG Bois deRoziés
8140 Cahuzac-Sur-Viere

Forgalmazza:

BARTIFARM KFT

H-6345 Nemesnáduvar Rákóczi u. 2506. hrsz.

Tel: 06 30 582 4936

iroda@bartifarm.hu



ELSŐ ÜZEMBEHELYEZÉS

Az első üzembe helyezés előtt nagyon fontos a következő utasításokat gondosan átolvasni. Kérdések esetén keresse irodánkat, kollégánkat. A leírás tartalmazza a legfontosabb információkat a rendeltetésszerű használathoz. Ez nagyban megkönnyíti az optimális teljesítményt elérését.

A géphez kapott idegen nyelvű **GYÁRI KEZELÉSI UTASÍTÁS** képeket is tartalmaz, ami szintén sokat segíthet.

HASZNÁLATBA VÉTEL

A gyári leírás 7. oldalán található képek segítségével sajátítható el a gép és a kötöző tekercs helyes viselési módja.

Kössük a derekunkra a tartóövet, majd helyezzük el a tekercs kötöző anyagot a megfelelő zsebbe. (esős idő esetén érdemes egy zacskóba tekerni a tekercset)

Az akkumulátor géphez csatlakoztatása után a kötöző már üzemkész állapotban lesz, STANDBY módban. A visszajelző LED is bekapcsol.

Kétszer meghúzva a ravaszt a kötöző gép már működtethető, a munka megkezdődhet.

FONTOS INFORMÁCIÓ: A drótnak mindig lazának kell lennie a gép és a "tár" között

3 perc inaktivitás után a gép automatikusan STANDBY módra vált.

Amint kihúzzuk az akkut, a gép értelemszerűen kikapcsol.

KÖTŐZŐ DRÓT BEFÜZÉS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ: A BEFÜZÉST ELTÁVOLÍTOTT AKKUVAL LEHET CSAK VÉGEZNI MINDEN ESETBEN!

(A gyári leírás 9-10. + 22-23. oldal képei segíthetnek)

- A drót helyezzük el a "tárban", vezessük ki a középső nyíláson, majd zárjuk be a tárat. Az eltávolított akku feletti részbe dugjuk be a drótot.
- Ezután a gép fején lévő fekete kapcsolót lenyomjuk, majd kissé előretoljuk, így a gép feje előlről lenyitható lesz.
- Majd a tetőn lévő másik fekete kapcsolót hátrahúzzuk és felhajtjuk. Az alatta lévő drótvezető szerkezetet is felpattintjuk. Ez alá fűzhetjük be a drótot. Előtte érdemes a drótot kiegyenesíteni.
- A kis részbe befűzzük, és a túloldalt a lenyitott fejnél kihúzzuk 5-6 cm hosszúságban.
- Ezután a drótvezetőt visszahajtjuk, a fekete fedelet lecsukjuk.
- A gép fejénél, ahol a drót ki lett vezetve található a vágószerkezet. Ezt kézzel megforgatjuk, a túlhúzott drótot ezzel levágjuk, és alaphelyzetig tekerjük.
- Végül a fejet visszacsukjuk. A gép használatra kész.

A KÖTÖZÉSI FOLYAMAT

(A használati utasítás 10. oldal képei alapján járunk el.)

- A vessző végét és a vezető drótot kezünkkel összefogjuk, majd a gép fejét ütközésig rávezetjük.
- Amint a kívánt pozíciót elértük, húzható a ravasz. Igény esetén több kötözés is végezhető.
- Amint kész a kötés, a gép eltávolítható a vesszőtől. A kötöző anyag stabilan tartja a vesszőt.
- Indítható a következő kötözés.

LED-KIJELZŐ ISMERTETŐ

(gyári kézikönyv 17. oldal)

A markolat bal oldalán található egy LEDES visszajelző kijelző. Amint az akkut csatlakoztatjuk a géphez, ez világítani kezd.

A kijelző felső sorában egy elem ikon, és egy ki/be kapcsoló ikon látható.

- Ha ez a 2 ikon fixen zölden világít, a gép problémamentesen működik, rendszeren használható.
- A villogó zöld LED fény a STANDBY módot jelöli.
- Ha a kis ikon narancssárgán kezd villogni, az túlmelegedést jelent. Érdemes ilyenkor az akkut kivenni, és megvárni míg a gép visszahűl.
- A led pirosra vált, és villogni kezd, jelezvén ha az akkumulátor közelít a teljes lemerüléshez.
- Fix piros világítás esetén a kötöző gép hibát észlel és nem működik. Ekkor érdemes a szervizhez fordulni további segítségért.

A KÖTÖZŐ DRÓT TEKERÉSI SZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

(gyári kézikönyv 16. oldal)

A fogaskerék ikonnal ellátott gomb segítségével állítható be a kívánt tekerés szám.

A LED kijelző második sorában 4 számot találunk. Ezek jelzik a tekerési mértékeket.

(3 és 8 darab tekerés között lehet választani)

A gyári alapbeállítás a 3. számon található.

Az igénybevétel és a szőlőfajta határozza meg, mennyi tekerést érdemes használni.

AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGE/TÖLTÉSE

(gyári kézikönyv 11-15. oldal)

Teljes töltöttségnél az akku kb 8.000 kötözésre elég.

A töltöttségi szintet A LED kijelző felső sorában található elem ikon értelemeszerűen mutatja.

Ha a ki/be kapcsoló ikon zölden villog, az akku szintje 10% alatt van.

Amint teljesen lemerül a gép, kikapcsol, és a LED pirosan kezd villogni. Az akku töltést igényel.

Töltéskor a töltő egységet a csatlakozó aljzatba dugjuk. Majd az akkut a fogadó egységbe csatlakoztatjuk. A töltés megkezdődik, a töltő sárgán világít megszakítás nélkül. Amint eléri a 80%-os töltöttséget, sárgán kezd villogni. Amint megvan a 100%, a fény zöldre vált, a töltés befejeződött.

A teljes feltöltési idő kb. 3 órát vesz igénybe.

Az akku töltése jól szellőző helyiségben, vagy nagy légtérű helyiségben történjen, ahol nincs tűzveszélyes áru tárolva. Az akkut nem szabad lefedni és sugárzó tárgytól távol kell tartani.

A helyiség hőmérséklete lehetőleg 10 és 25 fok között legyen.

0 C° alatt, és 40 C° felett erősen ajánlott a töltés mellőzése!

Téli töltési funkciója nincs a töltőnek, de a szezon végeztével fel kell tölteni az akkut 100%-ra.

A GÉP TISZTÍTÁSA, KENÉSE

A használati utasítás 18. és 20. oldal képei alapján járunk el.

Minden esetben el kell távolítani az akkumulátort!

Hetente egyszer szükséges a gépet zsírozni!

GARANCIA

12 hónap garanciát vállal a gyártó a szerkezetre, amennyiben rendeltetésszerű használat során bárminemű meghibásodás történik.

**Alkatrészekért és további információért forduljanak bizalommal
munkatársunkhoz:**

NEMES MÁRK: 06-30/370-4252



Bartifarm Kft, Nemesnádudvar, Rákóczi u. 2506 hrsz.

Tel:06-30/582-4936

E-mail: iroda@bartifarm.hu

www.bartifarm.hu